補足情報(ハードディスクの復元)

~~「リカバリディスク有償サービス」にてディスクをご購入の方へ~~

ディスクをお使いになり、ハードディスクをご購入時の状態に戻す方法を説明します。リカバリ領域も含めてハードディスク 全体が復元されます。

■ ハードディスクをご購入時の状態に戻す流れ

次の作業を連続して行ってください。

STEP1 | 「ハードディスクをご購入時の状態に戻す」をご覧になり、「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」、「リカバリデー タディスク」、「コンテンツディスク」を使い、ハードディスクをご購入時の状態に戻してください。

STEP2 パソコンに添付の『取扱説明書』をご覧になり、セットアップをしてください。

STEP1 ハードディスクをご購入時の状態に戻す

炒重要

ハードディスクの内容はすべて削除されます

リカバリ領域を復元するときに、ハードディスクの領域が設定し直されます。このためハードディスクの内容はすべて削除さ れます。あらかじめ必要なデータをCD、DVD、外付けのハードディスクなどにバックアップしておいてください。

ポータブルCD/DVDドライブが必要です

ポータブルCD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)」をお勧めします。

外付けハードディスクなどは必ず取り外してください

パソコン本体に外付けハードディスクなどを接続している場合は、必ず取り外してください。

外付けハードディスクなどの外部記憶装置を接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまう可能性があります。

ACアダプタを使用してください

時間がかかります。必ずACアダプタを使用し、コンセントから電源を確保してください。

- 1. パソコン本体に外付けハードディスクなどを接続している場合は、取り外します。
- 2. パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。

Windows の「スタート」メニューから電源を切ることができない場合は、電源ボタンを4秒以上押すことで電源を切ること ができます。

- AC アダプタとポータブル CD/DVD ドライブを接続します。 3.
- キーボードの【F12】キーの位置を確認し、押せるように準備します。 4.
- パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面が表示されたら、すぐに【F12】キーを押します。 軽く押しただけでは認識されない場合があります。起動メニューが表示されるまで何度も押してください。

POINT

タイミングが合わずにWindowsが起動してしまった場合は、パソコンを再起動して、操作をやり直してください。 起動メニューが表示されず、Windowsも起動しない場合は、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、10秒以上待っ てから、再度電源を入れて操作をやり直してください。

「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」をセットします。

認識されるまで10秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。

【 ↓ 】キーを押して「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。

そのまましばらくお待ちください。この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障 ではありません。電源を切らずに、そのままお待ちください。

8. 「トラブル解決ナビ」が表示されたら、「リカバリ」タブの マラブル解決すど 「全ドライブをご購入時の状態に戻す」をクリックし、 トラブル解決 「実行」をクリックします。



- 9. ご使用上の注意が表示されたら、内容をよくお読みになり、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。
- 10. **画面のメッセージに従って操作します**。 この後は、
 - 1. ハードディスクの領域を設定する
 - 2. リカバリ領域にリカバリデータを復元する
 - 3. リカバリを実行する
 - の順に進んでいきます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして操作を進めてください。
- 11. 「リカバリが正常に完了しました。」と表示されたら、ポータブル CD/DVDドライブを取り外して、「OK」をクリックします。
 パソコンが再起動します。この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずに、そのままお待ちください。
 この後は「STEP2」に進んでください。
- STEP2 Windows のセットアップ

『取扱説明書』の「3.セットアップする」の「Windows のセットアップをする」をご覧になり、セットアップをしてください。